



6200.--.59


Description Plaque de commande WC
 Toilet bedieningspaneel
 Toilet flush control panel



- FR** Instructions de montage et titre de garantie
- NL** Montagevoorschrift en garantiebewijs
- GB** Note of assembly and guarantee voucher




Picture



Material: Brass

Technical drawing



Compatibility for WC Geberit:


UP720 \ UP320 since 2010

SIGMA 8CM 109.790.00.1

SIGMA 12CM


DUOFIX 111.374.00.5
11.350.00.5
11.370.00.5
111.375.00.5
111.791.00.1

KOMBIFIX 110.374.00.5
110.793.00.1




Enlever le film protecteur
Verwijder de beschermfolie
Remove the protective film

Installer la cassette et connecter l'eau
Installeer de cassette en sluit het water aan
Install the toilet cassette and connect the








Enlever le reste du film protecteur par les cotés
Verwijder de resterende beschermfolie van de zijkanten.

Remove excess protective film from sides



Visser la douille dans le trou approprié
Schroef de huls in het daarvoor bestemde gat.
Screw the bushings into the appropriate hole











Innovation since 1935

F Votre titre de garantie repris sur la présente notice de montage ainsi que votre facture d'achat sont nécessaires pour revendiquer l'application de la garantie.

Conservez-les soigneusement. Voyez les conditions de garantie dans le folder «Entretien et Garantie des produits».

NL Om uw waarborg tot garantie te kunnen opeisen, is het noodzakelijk uw aankoopfactuur samen met uw garantiebewijs zorgvuldig te bewaren. Zie de garantie-voorwaarden in de folder «Onderhoud en waarborg van de producten».

GB Your guarantee voucher as your purchase invoice are necessary to claim the application of the guarantee. Preserve them carefully. You can find the guarantee conditions in the folder «Product Care and Guarantee».

6200.--.59	
------------	--