



Innovation since 1935

6231.11.08 & 6220.11.08

Description : Savon poussoir  
Zeepdispenser  
Soap dispenser



**FR** Manuel d'utilisation

**NL** Gebruiksaanwijzing

**GB** Instruction manual

1

Utilisez impérativement un savon liquide spécialement conçu pour un mécanisme de distribution. Un produit qui ne sèche pas de type «Sunlight Classic Care».

*Gebruik uitsluitend vloeibare zeep die speciaal is ontworpen voor een doseermecanisme . Een niet-drogend product zoals «Sunlight Classic Care».*

Only use liquid soap specially designed for a dispensing mechanism. A non-drying product such as «Sunlight Classic Care».

2

Remplissez le réservoir de savon directement par le haut en retirant le poussoir.

*Vul het zeepreservoir rechtstreeks van bovenaan door de zuiger te verwijderen.*

Fill the soap tank directly from the top by removing the plunger.

3

Amorcez le système en pompant lentement sur le mécanisme. Cette étape peut nécessiter une trentaine de pompages lors de la première utilisation.

*Breng het systeem op gang door langzaam op het mechanisme te pompen. Deze stap kan tot 30 pompbeurten vereisen bij eerste gebruik.*

Prime the system by slowly pumping on the mechanism. This step may take up to 30 pumpings the first time you use it.

4

Usage quotidien : pomper lentement

*Dagelijks gebruik : langzaam pompen*

Daily use : pump slowly